




CLIMAP^DPOOL

Controller Running Status Checking

- 1) Druk "  " voor 10 seconden in en de statuscontrole zal starten.
- 2) Ondertussen toont het display afwisselend de statuscode en de bijbehorende waarde.
- 3) Statuscode controleren via "  ".
- 4) Druk "  " om de modus "lopende statuscontrole" te verlaten.
- 5) Statuscontrole tabel

Symbool	inhoud	Eenheid
C0	Inlaat watertemperatuur	°C
C1	Uitlaat watertemperatuur	°C
C2	Omgevingstemperatuur	°C
C3	Uitlaatgas temperatuur	°C
C4	Verdamper temperatuur	°C
C5	Retourgas temperatuur	°C
C6	Koelbatterij temperatuur	°C
C9	Koelplaat temperatuur	°C
C10	EEV (ventiel) openingshoek	P